



## **TINTURA MPD** (Bustine tintura a caldo)

### **ISTRUZIONI A MANO:**

<b>Dylon Mpd</b> è disponibile in una vasta quantità di colori. Tinge sia il nylon che i tessuti naturali. Ideale per piccoli capi.	Tessuto	Per 250 gr di tessuto asciutto	temperature e tempi di tintura
	Cotone, nylon, lino, seta, viscosa, rayon	1 bustina + 1 cucchiaino di sale (circa 30 gr)	Fare bollire 20 minuti
	Lana e seta	1 bustina + 1 bicchiere e mezzo di aceto bianco	portare a bollitura e ridurre immediatamente la temperatura mescolando per 10 min.

1. Indossare guanti di gomma. Pesare, lavare e sciacquare il capo d'abbigliamento per rimuovere ogni macchia e l'apprettatura non visibile ad occhio nudo. Rimuovere il colore se necessario con Pre Dye Dygon. Questo è necessario per articoli sbiaditi.
2. Riempire un recipiente, che possa essere posto sul fuoco, con acqua calda sufficiente a coprire il tessuto.
3. Aprire la bustina, sciogliere il contenuto in 500 ml di acqua bollente e agitare bene.
4. Aggiungere la soluzione al recipiente dove tingere assieme al sale. Mescolare con cura.
5. Immergere il capo da tingere umido e non piegato.
6. Portare a leggera ebollizione per 20 minuti, mescolando costantemente per assicurare una costante copertura.
7. Sciacquare il capo finchè l'acqua non resta limpida, asciugare lontano da fonti dirette di calore e dalla luce del sole. Non usare centrifuga.

**ISTRUZIONE MANUALE PER LANA E SETA:** seguire le istruzioni a mano dal punto 1 a 3.

- Aggiungere la soluzione al recipiente dove tingere assieme a un bicchiere e mezzo di aceto bianco.
- Immergere il capo da tingere umido e non piegato.
- Portare lentamente ad ebollizione e ridurre subito il calore. Mescolare costantemente, delicatamente per 10 minuti.
- Con cura mettere l'articolo dentro il lavandino e risciacquare con acqua tiepida, fino ad ottenere acqua corrente limpida. Asciugare lontano da fonti dirette di calore e dalla luce del sole. Non usare centrifuga.

## **ISTRUZIONI IN LAVATRICE:**

1. Indossare guanti di gomma. Pesare, lavare e sciacquare il capo d'abbigliamento per rimuovere ogni macchia e l'apprettatura non visibile ad occhio nudo.
2. Svuotare il contenuto della bustina\* nel cestello della lavatrice (non nel cassetto del detersivo) in modo tale che la polvere scenda completamente nei fori del cestello stesso.
3. Aggiungere 150 gr di sale dove si è versata la tintura e farlo scendere completamente nei fori del cestello. Introdurre il tessuto umido e non piegato.
4. Selezionare un ciclo di lavaggio cotone a seconda della temperatura sopportata dal tessuto (minimo 40°) senza prelavaggio e centrifuga.
5. Quando il programma è finito, aggiungere il detersivo ed eseguire un normale ciclo di lavaggio.
6. Asciugare lontano da fonti dirette di calore e dalla luce del sole. Non usare l'asciugatrice.
7. Per sicurezza far fare alla lavatrice un ciclo cotone 60° con un bicchiere di candeggina, in modo tale da eliminare ogni eventuale residuo di colorante.

\* **per il metodo in lavatrice** utilizzare **2** bustine ogni 250 gr. di tessuto asciutto

## **CONSIGLI UTILI:**

**LANA:** Sostituire il sale con 1 bicchiere e mezzo di aceto bianco da cucina. Programmare il ciclo di max 40°C. (cotone). Escludere prelavaggio e centrifuga.

**RISULTATI DELLA TINTURA:** Il colore finale dipenderà dal tipo di tessuto e dal colore originale. Ricordarsi delle regole generali del colore per esempio: se si tinge un articolo giallo usando un colore blu il risultato sarà verde, etc. La tintura non copre eventuali macchie di candeggina.

Tingendo tessuti stampati, non verrà coperto il disegno, ma potrà cambiare colore.

**LAVAGGI SUCCESSIVI:** MPD non è un colore permanente, i capi tinti dovranno essere lavati separatamente, rovesciati interno-esterno.

**PER PICCOLI QUANTITATIVI DI STOFFA:** Sciogliere la polvere di tintura in 500 ml di acqua come da istruzioni a mano, misurare poi il quantitativo necessario: per esempio per 125 gr di stoffa prelevare 250ml di soluzione e così via.

**TESSUTI SINTETICI E CON FINITURE SPECIALI:** Una tonalità più chiara con misti poliestere/cotone dato che il POLIESTERE NON PRENDE LA TINTURA. Stoffe con finiture speciali come quelle da lavare esclusivamente a secco o impermeabilizzate, non possono essere tinte perché IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE NON PRENDE LA TINTURA.